



FILTRE AUTO-NETTOYANT A CHARBON ACTIF

NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

**FACxx-
F2750**

MONTAGE



Etant donné son poids, l'adoucisseur de plus de 50 litres de résine est livré en kit, bouteille + vanne + x sacs de 25 litres de résine.

1. Boucher avec du scotch l'extrémité du tube plongeur dépassant légèrement de la bouteille (1,5 cm).
2. Introduire le charbon actif à l'aide d'un entonnoir, prendre soin qu'aucun grain ne reste dans le filetage de la bouteille
3. Retirer le scotch du tube plongeur
4. Positionner la vanne sur l'extrémité visible du tube plongeur
5. Réaliser l'étanchéité du filetage de la tête chronométrique à l'aide de graisse silicone et la positionner sur l'extrémité visible du tube plongeur (note : la tête chronométrique est munie d'un joint torique : **VISSER SANS SERRER TROP FORT**)
6. raccorder la vanne au bac à sel

INSTALLATION

- 1 - S'assurer que le sol est parfaitement plat à l'endroit où l'appareil doit être installé.
- 2 - S'assurer que la pression n'excède pas 6 bars (sinon installer un réducteur de pression) et est supérieure à 1,5 bars (sinon installer un surpresseur).
- 3 - **IMPERATIF** : Le FAC doit être raccordé au réseau avec des tuyaux souples (flexibles).
- 4 - La distance entre l'appareil et la vidange, ne doit pas excéder 4,50 mètres (voir raccordement à l'égout).
- 5 - La différence de hauteur entre la tête de l'appareil et la vidange ne doit pas être supérieure à 1 mètre.
- 6 - L'eau doit être préalablement filtrée à 100 µ minimum.

RACCORDEMENTS

1. - Raccorder l'arrivée d'eau sur l'entrée.
2. - Raccorder le départ en eau vers l'installation sur la sortie.
3. - Raccorder la sortie de vidange à l'évacuation des eaux usées avec le tuyau transparent.

MISE EN SERVICE

Suivre la notice de la vanne FLECK 2750

Il est recommandé d'effectuer un cycle de détassage hebdomadaire