

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU ACNET



## ACNET

EAN13: 3586297005012

DOMESTIQUE  
ADOUCISSEUR - CONSOMMABLE  
ADOUCISSEUR



ACCÈS RAPIDE:

NOTICE



STICKER



TARIF



### POINT FORT PRODUIT:

- NETTOIE EN PROFONDEUR LA RESINE ADOUCIS. STANDARD SAUF PTIDOUX
  - SECURITE SOLUTION ALCOOLIQUE ANTI BACTERIES
  - EFFICACITE ELIMINE LE FER QUI SE FIXE SUR LA RESINE
- SIMPLE VERSER DANS LE BAC A SEL : 1 FLACON TRAITE 25 L DE RESINE MAX
  - UTILISER TOUS LES 6 MOIS

### DESCRIPTION:

NETTOYANT RESINE POUR ADOUCISSEUR 0.25 L

NETTOYANT ADOUCISSEUR

A UTILISER TOUT LES 6 MOIS

1 dose pour 20L de résines.



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU ACNET

INFO SUP.:

NETTOYANT RESINE ET REGENERANT

INTERVAL D'ENTRETIEN:

6 mois



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU ACNET



**POLAR®**  
**ACNET**  
Nettoyant pour résine

1 flacon = 15 à 25 litres résine  
!! pour le Ptidoux/IQ Appart  
utiliser réf.ACLEAN

Polar France - [www.polar-france.com](http://www.polar-france.com) - 01.48.69.36.27



3 5 8 6 2 9 7 0 0 5 0 1 2

**COMPOSITION**

- Alcool éthylique < 5% n° CAS 64-17-5
- Acide phosphorique < 5% n° CAS 7664-38-2
- Bleu de méthylène < 1% n° CAS 6372-69-6

**MODE D'EMPLOI**

Verser le contenu du flacon dans le bac à sel de votre adoucisseur, puis lancer une régénération manuelle. A la fin de son cycle normal, la résine sera nettoyée et régénérée.

**DOSAGE** : 1 flacon convient pour 15 à 25 litres de résine.

**SÉCURITÉ / PRÉVENTION**

Contient : acide orthophosphorique  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**Danger**

Tenir hors de portée des enfants - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage - **EN CAS D'INGESTION**: rincer la bouche, **NE PAS faire vomir**. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin - **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux)**: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin - Garder sous clef.

En cas d'urgence appeler le 15 ou un centre anti-poison : liste des 10 centres anti-poisons : INRS : 01.45.42.59.59 / UFI : FX00-DOUD-W006-F71M

LE TRI  
+ FACILE Bouchon + Flacon  
laisser le bouchon sur le flacon

TOUS LES PRODUITS ENTRANT DANS CETTE COMPOSITION SONT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

Volume net : 250 ml



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU ACNET



**POLAR<sup>®</sup>**  
**ACNET**

Désinfectant pour résine  
1 flacon pour 20 litres de résine

